

Регулятор температуры и влажности **ХК-W1099**



Установка температуры включения:

Нажмите и удерживайте клавишу «ВВЕРХ» около 3 секунд, до тех пор, пока дисплей не замигает. Настройте необходимую температуру с помощью клавиши «ВВЕРХ».

Для фиксации показателей зажмите ОДНОВРЕМЕННОГО клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» .

Установка температура отключения:

Нажмите и удерживайте клавишу «ВНИЗ» около 3 секунд, до тех пор, пока дисплей не замигает. Настройте необходимую температуру с помощью клавиши «ВНИЗ».

Для фиксации показателей зажмите ОДНОВРЕМЕННОГО клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» .



Установка включения при определенной влажности:


Нажмите и удерживайте клавишу «ВВЕРХ» около 3 секунд, до тех пор, пока дисплей не замигает. Настройте необходимую влажность с помощью клавиши «ВВЕРХ».

Для фиксации показателей зажмите ОДНОВРЕМЕННОГО клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» .

Установка отключения при определенной влажности:

Нажмите и удерживайте клавишу «ВНИЗ» около 3 секунд, до тех пор, пока дисплей не замигает. Настройте необходимую влажность с помощью клавиши «ВНИЗ».

Для фиксации показателей зажмите ОДНОВРЕМЕННОГО клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» .



Калибровка регулятора:

Эта функция используется для коррекции температуры и влажности. Если обнаруженная температура отличается от фактической, вы можете использовать эту функцию для коррекции. Скорректированное значение = измеренное значение + скорректированное значение. Нажмите ОДНОВРЕМЕННОГО клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в течение 3 секунд, чтобы отобразить значение 0.0, а затем нужно настроить клавишами «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» . После настройки значений подождите 5 секунд, затем он автоматически вернется к отображению фактической температуры. (Метод калибровки влажности тот же).